



Стандартные задачи телефонной связи

Просмотр интерактивной справки на телефоне	Нажмите  и выберите Справка .
Размещение вызова	Снимите трубку до или после набора номера.
Повторный набор номера	Нажмите Повтор .
Передача речи с помощью трубки и прослушивание через громкоговоритель	(Только для режима коллективного прослушивания.) Нажмите КПросл .
Только прослушивание через громкоговоритель	(Только для режима прослушивания.) Нажмите Громк .
Работа с журналами вызовов	Нажмите  и выберите Каталоги > Пропущенные вызовы , Выполненные вызовы или Принятые вызовы . Выберите номер и нажмите Набор .
Редактирование номера	Нажмите Редакт , << или >>.
Перевод вызова в режим удержания или возобновление удерживаемого вызова	Выделите вызов, который требуется перевести в режим удержания или возобновить, и нажмите  .
Пересылка вызова на новый номер	Нажмите Перевод и введите номер адресата, затем нажмите Перевод еще раз.
Организация обычной (закрытой) конференции	Нажмите & > Конф , наберите номер участника и нажмите Конф еще раз.



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-15036-01



КРАТКОЕ СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО



IP-телефон Cisco Unified 7906G и 7911G для Cisco Unified Communications Manager 6.1 (SCCP и SIP)

Описание экранных клавиш

Значки на экране телефона

Значки кнопок

Быстрый набор номера

Стандартные задачи телефонной связи

Описание экранных клавиш

ВидФрм (только для SCCP)	Выбор режима видеозображения
Вмешат	Присоединение к вызову на линии общего доступа
Выход	Возврат к предыдущему экрану
Громк	Прослушивание вызова через громкоговоритель
ГрПрхв	Ответ на вызов, поступивший в другую группу
Закрыть	Закрытие текущего окна
кВмеш	Присоединение к вызову на линии общего доступа с созданием обычной конференции
Конф	Организация конференции
Конф№	Организация открытой конференции
КПросл	Передача речи с помощью трубки и прослушивание с помощью громкоговорителя (коллективное прослушивание)
КПрослОткл	Отключение коллективного прослушивания
Набор	Набор телефонного номера
Не беспокоить	Отключение функции "не беспокоить" (НеБесп)
Нов. выз	Посылка нового вызова
Обнов	Обновление содержимого
ОПерехв	Ответ на вызов, поступивший в ассоциированную группу
Отбой	Завершение текущего вызова
Ответ	Ответ на вызов
Отзвон	Получение уведомления об освобождении добавочного номера, если во время посылки вызова на этот номер он был занят
ОтклУч	Удаление участника, присоединенного к конференции последним
Отмена	Отмена действия или закрытие экрана без применения внесенных изменений

Очист	Восстановление значений параметров по умолчанию
Очистить	Удаление записей или параметров
Парковка	Сохранение вызова с применением функции отложенных вызовов
Перевод	Пересылка вызова
Перехв	Ответ на вызов, поступивший в данную группу
Повторный набор номера	Повторный набор последнего набранного номера
Поиск	Поиск записи в каталоге
Редакт	Изменение номера в журнале вызовов
Сведения (только для SCCP)	Открытие записи сведений о групповом вызове в журнале пропущенных вызовов и в журнале принятых вызовов
СокрН	Набор номера с помощью кода быстрого набора
Сообщен.	Доступ к системе голосовой почты
Список	Просмотр списка участников конференции
Трубка	Отключение функции прослушивания
Удален	Удаление символов справа от курсора при работе с функцией "Редакт"
Удалить	Удаление участника конференции
QRT	Отправка системному администратору сведений о неполадках, связанных с вызовами
->Конф (только для SCCP)	Объединение нескольких вызовов по одной линии с созданием конференции
=все	Настройка/отмена переадресации вызовов
=связ (только для SCCP)	Пересылка двух вызовов друг на друга
=>сразу	Передача или перенаправление вызова в систему голосовых сообщений
<<	Удаление введенных символов

>>	Отображение дополнительных экранных клавиш
>>	Перемещение курсора между введенными символами

Значки на экране телефона

Состояние линии и вызова	
	Переадресация вызовов включена
	Вызов в режиме удержания
	Вызов с установленным соединением
	Режим снятой трубки
	Режим неснятой трубки
	Входящий вызов
	Линия общего доступа занята
	Удостоверенный вызов
	Зашифрованный вызов
	Приоритетный вызов
	Вызов со средним приоритетом
	Вызов с высоким приоритетом
	Вызов с самым высоким приоритетом
Другие функции	
	Настроен номер быстрого набора
	Получено сообщение
	Параметр выбран
	Функция включена

	Запись адреса URL в журнале вызовов готова к редактированию (только для SIP)
Режим аудиосигнала или видеосвязи	
	Режим телефонной трубки
	Режим громкоговорителя (включено прослушивание)
	Видеосвязь включена (только для IP-телефона Cisco Unified 7911G с SCCP)

Значки кнопок

	Громкость
	Перемещение
	Удерж
	Меню приложений

Быстрый набор номера

Если требуется...	Выполните следующие действия...
Быстрый набор номера	<ul style="list-style-type: none"> Нажмите и выберите номер, который требуется набрать. Нажмите и выберите Каталоги > Номера быстрого набора. Выберите номер, который требуется набрать. Введите номер быстрого набора в режиме неснятой трубки и нажмите СокрН.