


## Краткое руководство по началу работы



### SIP-телефон Cisco Unified 3905

- 1 Набор номера
- 2 Ответ на вызов
- 3 Отключение микрофона
- 4 Голосовая почта
- 5 Переадресация всех вызовов
- 6 Удержание
- 7 Конференция
- 8 Перевод вызова
- 9 Настройка громкости
- 10 Советы

 **Примечание** Для получения наилучших результатов при печати этого руководства используйте бумагу формата Legal (8,5 x 14 дюймов).

## 1 Набор номера


Для выполнения вызова снимите трубку или нажмите кнопку **громкой связи**  и наберите номер.

### Повторный набор последнего номера


Нажмите кнопку **повтора вызова** .

## 2 Ответ на вызов

При поступлении нового вызова на телефоне начинает мигать красный индикатор. Чтобы ответить на вызов, выполните одно из следующих действий:

- Снимите трубку.
- Нажмите кнопку **громкой связи** .

## 3 Отключение микрофона

**Шаг 1** Во время разговора нажмите кнопку **отключения микрофона** .

**Шаг 2** Для включения микрофона нажмите кнопку **отключения микрофона** еще раз.

## 4 Голосовая почта

При поступлении нового сообщения телефон предоставляет следующие уведомления:

- На телефоне непрерывно горит красный индикатор.
- Подается звуковой сигнал об ожидающем сообщении (если предусмотрен).

### Прслушивание сообщений

**Шаг 1** Нажмите кнопку **выбора функции**, расположенную в центре панели навигации.



**Шаг 2** Выберите пункт **Голосовая почта** (используйте кнопки панели навигации для прокрутки списка).

**Шаг 3** Нажмите кнопку **выбора функции** и следуйте голосовым указаниям.

## 5 Переадресация всех вызовов

**Шаг 1** Нажмите кнопку **выбора функции**, расположенную в центре панели навигации.


**Шаг 2** Выберите пункт **Переадресация всех вызовов** (используйте кнопки панели навигации для прокрутки списка) и нажмите кнопку **выбора функции**.

**Шаг 3** Дождитесь звукового сигнала подтверждения, затем введите номер телефона для переадресации вызовов.

**Шаг 4** Для отмены переадресации вызовов повторите шаги 1–2.

При поднятии трубки вы будете слышать звуковой сигнал подтверждения до тех пор, пока функция переадресации не будет отключена.

## 6 Удержание

**Шаг 1** Нажмите кнопку **удержания/возобновления вызова** .

**Шаг 2** Для возобновления вызова снова нажмите кнопку **удержания/возобновления вызова**.


## 7 Конференция

**Шаг 1** Работая с текущим вызовом (не находящимся на удержании), нажмите и отпустите выключатель телефонной трубки. Вы услышите сигнал готовности к набору номера.

**Шаг 2** Введите номер телефона абонента, которого нужно добавить к конференции.

**Шаг 3** Снова нажмите и отпустите выключатель телефонной трубки (до или после получения ответа от адресата вызова).  
Конференция создана.

## 8 Перевод вызова

**Шаг 1** Во время работы с вызовом (не находящимся на удержании) нажмите кнопку **перевода вызова** .

**Шаг 2** Введите номер телефона адресата.

**Шаг 3** Снова нажмите кнопку **перевода вызова** или положите трубку (до или после получения ответа от адресата вызова).  
Перевод вызова завершен.

## 9 Настройка громкости

Кнопка регулировки громкости расположена под клавиатурой.



- Для настройки громкости трубки снимите с телефона трубку и увеличьте или уменьшите громкость, нажимая кнопку регулировки громкости.
- Для настройки громкости сигнала вызова используйте кнопку регулировки громкости, когда трубка лежит на телефоне.

## 10 Советы

### Как использовать кнопку выбора функции?

Кнопка **выбора функции** обеспечивает доступ к функциям телефона, таким как переадресация всех вызовов, перехват вызова и групповой перехват вызова. Для просмотра списка доступных функций следует нажать кнопку выбора функции и прокручивать список функций с помощью кнопок панели навигации.

### Где найти полное руководство пользователя?

[http://www.cisco.com/en/US/products/ps7193/products\\_user\\_guide\\_list.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps7193/products_user_guide_list.html)

Штаб-квартира для Северной и Южной Америки  
Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706  
США  
<http://www.cisco.com>  
Тел.: +1 408 526-4000  
800 553-NETS (6387)  
Факс: +1 408 527-0883

Cisco и логотип Cisco являются товарными знаками корпорации Cisco Systems и/или ее дочерних компаний в США и других странах. Список товарных знаков Cisco можно просмотреть на странице [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Товарные знаки сторонних компаний, упомянутые в документе, являются собственностью соответствующих владельцев. Использование слова "партнер" не подразумевает наличия партнерских взаимоотношений между Cisco и какой-либо другой компанией. (1005R)

© Корпорация Cisco Systems, 2011 г. Все права защищены.